

به نام خدا

دفترچه راهنمای استفاده از

خودروی سواری

Chery Tiggo

عنوان و نام پدیدآور	:	دفترچه راهنمای استفاده از خودروی سواری Chery Tiggo / [مترجم] گروه تحقیقات صنایع خودروسازی مدیران.
مشخصات نشر	:	تهران: سوگند، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهری	:	۱۳۶ ص:؛ مصور.
شابک	:	۴۰۰۰۰ ریال : 3-72-964-978
وضعیت فهرست‌نویسی	:	فیا
یادداشت	:	عنوان اصلی: Tiggo user manual
موضوع	:	اتومبیل چری تیگو
شناسه افزوده	:	شرکت صنایع خودروسازی مدیران
رده‌بندی کنگره	:	۱۳۸۸ ۴۵۷/ج۴۱۵/ TL۲۱۵
رده‌بندی دیوپی	:	۶۳۹/۲۲۲۲
شماره کتابشناسی ملی	:	۱۹۸۱۱۶۷

دفترچه راهنمای استفاده از خودروی سواری

Chery Tiggo

تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۸۸، تیراژ ۲۰۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول

آماده‌سازی و تولید: انتشارات سوگند ۸۸۴۰۱۵۲۵

شابک: ۳-۷۲-۷۵۳۲-۹۶۴-۹۷۸

کلیه حقوق محفوظ است.

دیباجه

به علت خرید خودروی جدید Chery از شما تشکر می‌کنیم. برای استفاده و عملکرد بهینه خودرو، و همچنین فهم ویژگی‌ها و کنترل آن، لطفاً وقت گذاشته و با دقت این کاتالوگ را بخوانید.

بعد از خواندن، تمام این موارد را در جایی قرار داده و در هنگام فروش خودرو، آن‌ها را هم به خریدار واگذار کنید. به گونه‌ای که مالک جدید هم بتواند در مورد تمام این موارد آگاهی کامل کسب کند.

شرکت خودروسازی چری با مسئولیت محدود حق تغییر در طراحی و ویژگی‌های ذکر شده در خودرو را برای شما مفروض می‌داند و هرگونه افزودنی و یا تغییری در محصولاتش را بدون اعمال هیچ گزینه‌ای (در صورت امکان) انجام می‌دهد.

نمایندگان مجاز خودروسازان چری، متخصصان حرفه‌ای می‌باشند که کاملاً تحت نظارت و تایید شرکت می‌باشند. در هنگام سرویس‌دهی، به یاد داشته باشید که نماینده مجاز، بهترین حالت وسیله نقلیه را می‌شناسد و دارای تخصصی است که تحت آموزش خود شرکت بوده و بخشهای OEM که باعث جلب رضایت خاطر شما مشتری گرامی می‌شود.

بر اساس ویژگی و خصوصیتی که خودروی شما دارد، برخی از ویژگی‌ها و نمادها ممکن است با آن چه در این کاتالوگ آمده، با خودروی شما مطابقت نداشته باشند.

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی Tiggo
۲۳	تعویض باتری فرستنده
۲۴	سیستم حفاظتی ضد سرقت
۲۴	تطابق کلید الکترونیکی
۲۴	فرمان خودرو
۲۵	بوق ماشین
۲۵	قفل در
۲۵	قفل‌های برقی در
۲۶	سیستم «حفاظت از کودک» در درهای عقب خودرو
۲۷	شیشه‌های برقی
۲۷	قابلیت «حرکت اتوماتیک شیشه‌ها به سمت پایین»
۲۷	سویچ ایمنی شیشه‌ها پستی
۲۸	قیدهای طراحی شده برای مسافران
۲۸	چراغ اخطار کمربند ایمنی
۲۸	دستورالعمل استفاده از کمربند ایمنی
۲۹	کمربند دو نقطه‌ای مرکزی مخصوص صندلی‌های عقب
۲۹	تکیه‌گاه کمربند بالا تنه‌ی قابل تنظیم
۲۹	تعمیر و نگهداری کمربند ایمنی
۳۰	شست‌و شوی کمربند ایمنی
۳۰	کیسه هوا

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی Tiggo
	پیش‌گفتار
	معرفی
۱۰	چگونه از این دفترچه استفاده شود
۱۲	ویژگی‌های خودرو
۱۲	بازرسی‌های جدید خودرو
۱۳	گواهینامه‌ی ثبت مالک
۱۴	کارت تحویل خودرو
۱۶	خدمات شخصی
۱۷	کارت مشاور خدمات شخص به شخص
۱۸	کارت خدمات مشاور شخص به شخص
۱۹	اخطارها و هشدارها
۱۹	شماره مشخصه‌ی خودرو
۱۹	اصلاحات انجام گرفته روی خودرو
	قبل از روشن کردن خودروی شما
۲۲	کلید احتراق ماشین
۲۲	نذکردهنده‌ی حالت «کلید در احتراق»
۲۲	قفل نمودن درها با استفاده از کلید
۲۲	کلیدهای زاپاس
۲۳	بازکردن درها با کنترل از راه دور

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی Tiggo
۴۰	پاک کننده و شست و شودهنده‌ی شیشه‌ی پشتی
۴۱	شست و شودهنده‌ی شیشه‌ی پشتی
۴۱	صندلی‌ها
۴۱	تنظیم دستی صندلی جلو
۴۱	تنظیم زاویه یا شیب
۴۲	تنظیم دستی نشیمن‌گاه صندلی
۴۲	تنظیم دستی صندلی‌های پشتی
۴۲	تا کردن صندلی‌های پشتی
۴۴	عقب کشیدن یا دراز کردن صندلی عقب
۴۴	زیرسری
۴۵	گرم کن صندلی‌ها (در صورت وجود)
۴۵	نورها
۴۵	کنترل چراغ جلو
۴۶	چراغ نور بالا و پایین
۴۶	چراغ دادن برای گرفتن راه
۴۶	چراغ‌های مه‌شکن جلو (در صورت وجود)
۴۶	سوچ چراغ عقب مه‌شکن
۴۷	چراغ‌های راهنما
۴۷	تنظیم نور

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی Tiggo
۳۱	مهار کودک
۳۲	نکات علمی ایمنی
۳۲	قفل کردن خودرو
۳۳	گاز اگزوز
۳۳	بازرسی ایمنی بخش‌های داخلی خودرو
۳۴	بازرسی ایمنی بخش‌های خارجی خودرو
۳۴	توصیه‌های مربوط به Break-in خودروی جدید
۳۵	توصیه‌های مربوط به Break-in سیستم ترمز
۳۵	توصیه‌های مربوط به Break-in چرخ‌ها و لاستیک
	ویژگی‌ها خودروی شما
۳۸	آینه‌ها
۳۸	آینه‌ی عقب (Rearview) داخلی
۳۸	آینه‌های بیرونی
۳۸	خاصیت تا شدن آینه‌های بیرونی
۳۸	آینه‌ها با کنترل از راه دور
۳۹	آینه‌های کنترل از راه دور تحت حرارت
۳۹	آینه‌ی واقع بر آفتاب‌گیر ماشین
۳۹	پاک کننده و شست و شودهنده‌های شیشه
۳۹	پاک کننده و شست و شودهنده‌های شیشه جلو

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی Tiggo
۵۲	جاسیگاری جلو
۵۳	جافنجان و جای بطری
۵۳	محفظه انباری
۵۴	کنسول بالاسری
۵۴	جا دستکشی
۵۴	متعلقات دیگر انباری
۵۴	محفظه کناری راننده
۵۴	بخش محفظه کوچک
۵۵	محفظه بار و اثاثیه
۵۶	باربند سقف
	روشن کردن و راهاندازی خودروی شما
۶۰	استارت زدن و عملکرد
۶۰	آماده‌سازی قبل از استارت
۶۱	روندهای مربوط به روشن نشدن
۶۱	بعد از استارت زدن
۶۱	احتیاط‌های روشن کردن و راهاندازی
۶۱	خاموش کردن موتور
۶۲	باز کردن در موتور
۶۲	دنده خودکار (در صورت وجود)

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی Tiggo
۴۷	سیستم تنظیم چراغ جلو
۴۷	نور جلویی درون ماشین
۴۸	نور عقب و درونی ماشین
۴۸	نور جاکلیدی سویچ
۴۸	چراغ ترمز
۴۸	چراغ معکوس
۴۸	پرریز یا خروجی برق
۴۹	کروز کنترل (در صورت وجود)
۴۹	برای فعال کردن
۵۰	تنظیم سرعت دلخواه
۵۰	برای غیرفعال نمودن
۵۰	برای تنظیم سرعت متغیر
۵۰	برای افزایش سرعت به منظور عبور نمودن (سبقت)
۵۰	برای حفظ سرعت تنظیم شده
۵۱	پنجره سقف در صورت وجود
۵۲	ویژگی TILT UP
۵۲	ویژگی پایین روی
۵۲	عملکرد سایه (آفتاب‌گیری)
۵۲	فندک و جاسیگاری

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی Tiggo	شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی Tiggo
۷۰	رانندگی در شرایط لغزنده	۶۲	دنده خودکار ۴ سرعته
۷۰	لاستیک‌ها	۶۳	دامنه دنده‌ها
۷۰	اطلاعات عمومی	۶۳	حالت تعویض دنده خودکار به دستی
۷۲	چرخش تایرها	۶۴	حالت قفل دنده
۷۳	لاستیک زاپاس	۶۴	دنده دستی
۷۳	سایش آج	۶۵	تغییر دنده
۷۳	تعویض لاستیک	۶۵	تغییر دادن به پایین (شیفت دان)
۷۳	سوخت	۶۵	سیستم رانش ۴ چرخ (در صورت وجود)
۷۴	بنزین هوای پاک	۶۵	سیستم 4WD
۷۴	افزودن بنزین	۶۶	رانندگی در راههای شوسه با وسایل نقلیه 4WD
	پنل خودروی شما	۶۶	سیستم ترمز
۷۸	طرح پنل متعلقات	۶۷	سیستم ترمزمداری دوگانه
۷۸	طرح پنل متعلقات LHD	۶۷	بوستر ترمز
۷۹	طرح صفحه متعلقات RHD	۶۷	اخطارهای مربوط به عملکرد
۸۰	طرح کلاستر متعلقات	۶۸	سیال ترمز
۸۱	اعمال کلاستر متعلقات	۶۸	سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
۸۵	سیستم صوتی	۶۸	به کار بردن ترمزهای ABS
۸۵	اطلاعات کلی	۶۸	خود کنترل ABS
۸۶	توصیف رادیو پخش	۶۹	فرمان برقی

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی Tiggo
۱۰۳	برداشتن و گذاشتن باتری
۱۰۳	موارد مربوط به شارژ نبودن باتری جهت روشن کردن خودرو
	خدمات به مشتریان
۱۰۶	خدمات رسانی به خودروی شما
۱۰۶	اگر نیاز به کمک داشتید
۱۰۶	مرکز مجاز خدمات مدیران خودرو
	نگهداری صحیح از خودروی شما
۱۰۸	بهترین روش نگهداری از خودروی شما
۱۱۱	روندهای نگهداری از خودرو
۱۱۶	تعویض چراغها
۱۱۹	مایعها و ظرفیتها
۱۲۰	مایعها، روغنها و قطعات اصلی
۱۲۱	وزن خودرو
۱۲۲	ابعاد خودرو
	راهنمای تعمیر و نگهداری
۱۲۴	مراقبت تناوبی و شروط نگهداری
۱۲۸	کارت سرویس و نگهداری اولین ۵۰۰۰ کیلومتر
۱۲۹	کارت سرویس اولیه ۵۰۰۰ کیلومتر و تعمیرات
۱۳۰	گواهینامه انجام سرویسهای ادواری خودروی Tiggo
۱۳۵	سیستم پشتیبانی ایمنی

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی Tiggo
۸۸	تنظیم ساعت
۸۸	عملکرد رادیو
۹۰	عملکرد پخش CD
۹۱	عملکرد CD چنجر
۹۱	ریموت کنترل سیستم صوتی (اگر موجود بود)
۹۲	چنجر ۶ دیسکی
۹۳	کنترل آب و هوا
۹۴	تهویه هوا و سیستم گرمایش
۹۵	یخ آبکنهای پنجره عقب (در صورت وجود)
	موقعیتهای اضطراری
۹۸	فلاشرهای خطر
۹۸	جک زدن و تعویض لاستیک
۹۸	محل لاستیک زاپاس
۹۸	برداشتن لاستیک زاپاس
۹۹	آمادهسازی برای جک زدن
۹۹	دستورالعملهای جک زدن
۱۰۰	ویژگیهای گشتاور مهره چرخ
۱۰۰	بیش از حد گرم شدن وسیله نقلیه
۱۰۱	عوض کردن فیوزها
۱۰۲	غیر فعال کردن گیره یدک کش A در خودروی شما



پیش گفتار

معرفی

به علت حسن انتخاب شما در تهیه وسیله نقلیه Chery تبریک می‌گوییم. به منظور آشنایی با عملکرد و همچنین حفظ و نگهداری با وسیله نقلیه جدید خود و آشنایی با ویژگی‌ها و کاربری آن، لطفاً قدری وقت برای مطالعه و با دقت این کتابچه راهنما بگذارید.

این دفترچه شامل دستورالعمل‌ها و نکات پراهمیت در زمینه نحوه رانندگی و نگهداری از وسیله نقلیه شما است. به طور کلی، آشنایی بیشتر با نحوه عملکرد هر وسیله نقلیه، سلامتی و ایمنی بیشتر شما و به تبع آن، صرفه اقتصادی بیش‌تر در حین رانندگی را به دنبال دارد. عدم کاربرد درست از وسیله نقلیه نیز موجب عدم کنترل درست و یا وقوع تصادف می‌شود.

نگهداری و بازرسی متناوب باعث می‌شود تا وسیله نقلیه، در بهترین وضعیت خود عمل نماید. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که خودروی خود را در

بازه‌های زمانی معین، توسط تعمیرگاههای مجاز Chery که مجوز تعمیر و جایگزینی قطعات را دارد، سرویس نمایید. هر خرابی و نقصانی که در اثر عدم رجوع به تعمیرگاههای مجاز پیش آید، تحت پوشش گارانتی شرکت قرار نخواهد داشت.

چگونه از این دفترچه استفاده شود

فهرست مطالب

از فهرست مطالب برای جست‌وجو و یافتن قسمتی که در برگیرنده اطلاعات مورد نظر شما است، استفاده نمایید.

نمادهای مورد استفاده

از جدول نمادها، که در جدول صفحه‌ی بعد آورده شده است، برای آشنایی با نمادهایی که احتمالاً در خودروی شما و سراسر این دفترچه راهنما استفاده شده، بهره‌گیرید.