

راهنمای استفاده از خودروی

NX300h

www.ketab.ir

شرکت ایرتویا

نگارش ۱ - زمستان ۹۵

مشخصات

م : راهنمای استفاده از خودروی لکسوس NX300h

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۹۷۳-۰۰-۴

مقدار صفحات : ۸۰ صفحه

ترجمه : شرکت ویژستاران

بیراژ : ۱۰۰۰ جلد

مشخصات کتاب

زبان و نام پدیدآور : راهنمای استفاده از خودروی لکسوس NX300h / سفارش دهنده شرکت نیویا؛ ترجمه شرکت ویژستاران.

موضوعات : انتشارات ویژستاران، ۱۳۹۵.

موضوعات ظاهری : ۶۸۰ ص: مصور (رنگی)، جدول (بخشی رنگی).

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۹۷۳-۰۰-۴

موضوع : فهرست نویسی : فیفا

عنوان اصلی : NX300 Owner's manual.

موضوع : اتومبیل لکسوس

Lexus automobile : موضوع

موضوع : شرکت ایرتویا

موضوع : شرکت ویژستاران

موضوع : بندگی کنگره : ۱۳۹۵ / ۲۸ / ۲۱۵ TL

موضوع : بندگی دیویی : ۶۲۹/۲۲۲۲

موضوع : کتابشناسی ملی : ۴۴۹۶۰۳۸

ISBN:978-600-96973-0-4



9

786009

697304

ایمنی و امنیت

از خواندن دقیق این بخش اطمینان حاصل نمایید.

صفحه نمایشگر (جلو داشبورد)

نحوه خواندن عقربه‌ها و درجه‌ها، انواع چراغ‌های اخطار، نشانگرها و غیره

نحوه عملکرد هر بخش

باز و بسته کردن درب‌ها و پنجره‌ها، تنظیمات لازم پیش از رانندگی و غیره

رانندگی

نحوه عملکرد و توصیه‌های لازم برای رانندگی

نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

عملکرد سیستم صوتی لکسوس

تجهیزات داخلی خودرو

استفاده از تجهیزات داخلی و غیره

نگهداری و مراقبت

مراقبت از خودرو و عملکردهای تعمیر و نگهداری

عملکرد در مواقع اضطراری

چه اقداماتی در صورت بروز مشکل یا در مواقع اضطراری لازم است

مشخصات خودرو

مشخصات خودرو، مشخصه‌های سفارشی‌سازی و غیره

پیوست

جستجو از طریق علائم

۳ نحوه عملکرد هر بخش

۳-۱ اطلاعات سوئیچ

سوئیچ ها ۱۱۸

۳-۲ باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها

درب های جانبی ۱۲۴

درب پشتی ۱۲۹

سیستم کلید هوشمند

مجهز به دکمه استارت ۱۴۰

۳-۳ تنظیم صندلی ها

صندلی های جلو ۱۴۶

صندلی های عقب ۱۴۷

حافظه موقعیت برای رانندگی ۱۵۴

پشت سری ها ۱۵۸

۳-۴ تنظیم غربلک فرمان و آینه ها

غربلک فرمان ۱۶۰

آینه دید عقب داخلی ۱۶۱

آینه های بغل ۱۶۳

۳-۵ باز کردن و بستن شیشه ها و سان روف

شیشه بالابرهای برقی ۱۶۶

سان روف، (سقف برقی) ۱۶۹

برای اطلاع شما ۸

ندن این کتابچه راهنما ۱۴

نحوه جستجو ۱۵

فهرست تصویری ۱۶

ایمنی و امنیت

۱ استفاده ایمن از خودرو

پیش از رانندگی ۲۸

برای رانندگی ایمن ۳۰

کمربندهای ایمنی ۳۲

سیستم محفظت تکمیل - کیسه های هوا ۴۰

سیستم تشخیص و مانع بندی - رانشین جلو ۵۳

اطلاعات ایمنی مربوط به کودکان ۵۹

صندلی کودک ۶۰

پیشگیری های مرتبط با گازهای رنج ۷۶

۱- سیستم هیبریدی

ویژگی های سیستم هیبریدی ۷

پیشگیری های مرتبط با سیستم هیبریدی ۸۱

۱- سیستم دزدگیر

سیستم ایموبلایزر (ضد سرقت) ۸۶

آژیر ۸۸

برچسب های پیشگیری از سرقت (مخصوص

ایالات متحده آمریکا) ۹۰

صفحه نمایشگر (جلو داشبورد)

صفحه نمایشگر (جلو داشبورد)

نشانگرها و چراغ های هشدار ۹۲

عقربه ها و درجه ها ۹۷

صفحه نمایش چندمنظوره ۱۰۲

نمایشگر اطلاعات روی شیشه جلو ۱۰۶

اطلاعات مرتبط با مصرف سوخت ۱۱۱

۴-۴ سوخت گیری

- ۳۶ باز کردن درب باک سوخت
- ۴-۵ استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی
- کروز کنترل رادار دینامیکی
- (حساس به فاصله)
- سیستم کروز کنترل رادار دینامیکی با حداکثر
- سرعت
- کروز کنترل
- LDA (هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط
- همراه با کنترل فرمان)
- حسگر کمکی پارک
- مانیتور کمک پارک لکسوس
- کلید انتخاب حالت رانندگی
- سیستم های کمکی در رانندگی
- سیستم PCS (سیستم
- پیشگیری از تصادف)
- سیستم BSM (نشانگر نقطه کور)
- ۴-۶ نکات سودمند برای رانندگی
- نکات سودمند برای رانندگی با خودروی
- هر یک
- نکات سودمند برای رانندگی
- در زمستان
- پیشگیری از سودمند در رانندگی
- با خودرو

۴-۱ پیش از رانندگی

- راندن خودرو ۱۷۴
- بار و وسایل ۱۸۲
- محدودیت های بار خودرو ۱۸۶
- یدک کشیدن تریلر (خودروهای مجهز به بسته
- یدک کشیدن) ۱۸۷
- یدک کشیدن تریلر (خودروهای فاقد بسته
- یدک کشیدن) ۱۹۹
- یدک کشیدن از جلو ۲۰۰

۴-۲ دستورالعمل های رانندگی

- سوئیچ موتور ۲۰۱
- حالت رانندگی EV ۲۰۶
- گیربکس هیبریدی ۲۰۸
- دسته راهنما ۲۱۲
- ترمز دستی ۲۱۳
- سیستم نگهدارنده ترمز ۲۱۶
- سیستم شبیه ساز صدای موتور (ASC) ۲۱۸

۴-۳ عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها

- کلید (دسته) چراغ های جلو ۲۱۹
- چراغ نور بالای اتوماتیک ۲۲۳
- کلید (دسته) چراغ مه شکن ۲۲۷
- برف پاک کن ها و شیشه شوی
- شیشه جلو ۲۲۸
- برف پاک کن ها و شیشه شوی شیشه عقب ... ۲۳۴

نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

۵- عملکردهای اصلی

نمایشگر سیستم صوتی لکسوس ۳۳۶

کلیدهای سیستم صوتی

روی غریبک فرمان ۳۴۲

سیستم دستیار تلفن همراه ۳۴۳

پورت‌های USB و AUX ۳۴۵

۵- تنظیم اولیه (Setup)

منوی تنظیم اولیه (Setup) ۳۴۷

تنظیمات کلی ۳۴۸

تنظیمات صوتی ۳۵۱

تنظیمات نمایشگر ۳۵۲

۵- نحوه استفاده سیستم صوتی

انتخاب منبع صوتی ۳۵۳

استفاده بهینه از سیستم صوتی ۳۵۴

تنظیمات صوتی ۳۵۵

عملکرد صفحه منوی سیستم صوتی ۳۵۸

۵- نحوه استفاده از رادیو

عملکرد رادیو ۳۶۱

۵- پخش CD صوتی و دیسک‌های WMA/AAC/MP3

عملکرد سیستم پخش CD ۳۶۷

۵-۶ نحوه استفاده از دستگاه بیرونی

گوش دادن به iPod ۳۷۴

نحوه استفاده از دستگاه حافظه

جانبی USB ۳۷۷

نحوه استفاده از پورت AUX ۳۸۷

۵-۷ اتصال بلوتوث® Bluetooth

مراحل آماده سازی برای استفاده از دستگاه‌های

مجهز به بلوتوث ۳۸۲

ثبت دستگاه بلوتوث ۳۸۴

انتخاب دستگاه بلوتوث ۳۸۵

اتصال دستگاه پخش موزیک از طریق

بلوتوث ۳۸۶

اتصال تلفن مجهز به بلوتوث ۳۸۷

نمایش جزئیات دستگاه بلوتوث ۳۸۸

جزئیات تنظیمات سیستم بلوتوث ۳۸۹

۵-۸ سیستم صوتی بلوتوث

گوش دادن به موزیک از طریق بلوتوث ۳۹۰

- ۶-۱. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطب (ایرکاندیشن) و سیستم بخارزدایی سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) اتوماتیک
 گرمکن غربلیک فرمان / گرمکن های صندلی تهویه صندلی
 ۶-۲. نحوه استفاده از چراغ های داخلی خودرو لیست چراغ های داخلی
 • چراغ های داخلی جلو
 • چراغ های نقشه خوانی (مطالعه)
 • چراغ داخلی عقب
 ۶-۳. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده لیست جعبه های نگهدارنده
 • محفظه داشبورد
 • جعبه کنسول
 • جا لیوانی / نگهدارنده های بطری
 • جاعینکی
 • مشخصات محفظه بار
 •

- نحوه استفاده از تلفن مجهز به بلوتوث ۳۹۲
 برقراری تماس ۳۹۴
 دریافت تماس ۳۹۷
 صحبت کردن با تلفن ۳۹۸
 دریافت پیام های تلفن مجهز به بلوتوث ۴۰۰
 نحوه استفاده از کلیدهای روی غربلیک فرمان ۴۰۲
 تنظیمات تلفن مجهز به بلوتوث ۴۰۳

۵-۱۰ دفترچه تلفن

- تنظیمات اطلاعات تماس ۴۰۵
 تنظیمات مربوط به ایمیل ۴۰۸

۵-۱۱ بلوتوث Bluetooth

- اگر این اتفاق افتاد - کار کنیم (برطرف کردن مشکل) ۴۰۹
 بلوتوث ۴۱۳

۵-۱۲ سایر عملکردها

- صفحه "Information" (ا اطلاعات) ۴۱۸
 دستگاه حافظه جانبی USB
 حاوی عکس ۴۲۰
 اطلاعات آب و هوایی ۴۲۲
 سیستم فرمان صوتی ۴۲۱
 لکسوس اینفورم
 (LEXUS Enform Remote) ۴۲۷

۶- سایر تجهیزات داخلی خودرو

سایر تجهیزات داخلی خودرو	۴۵۵
آفتابگیرها	۴۵۵
آینه‌های آرایشی	۴۵۵
ساعت	۴۵۶
خروجی برق (12 VDC)	۴۵۶
خروجی برق (120 VAC)	۴۵۷
شارژر بی سیم	۴۵۸
زیرآرنجی	۴۶۵
دستگیرهای سقفی	۴۶۵
قلاب‌های لباسی	۴۶۶
بازکن درب پارکینگ	۴۶۷
قطب نما	۴۷۳
سیفتی کانکت (Safty Connect)	۴۷۷

۷-۳- نگهداری قابل انجام توسط مالک

پیشگیری‌های مرتبط با نگهداری‌های قابل انجام توسط مالک	۴۹۸
درب موتور	۵۰۰
قراردادن جک	۵۰۱
محفظه موتور	۵۰۲
باتری ۱۲ ولتی	۵۱۲
لاستیک‌ها	۵۱۶
فشار باد لاستیک	۵۲۵
چرخ‌ها (رینگ و لاستیک)	۵۲۸
فیلتر تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)	۵۳۰
باتری سوئیچ الکترونیکی	۵۳۲
کنترل و تعویض فیوزها	۵۳۴
لامپ چراغ‌ها	۵۳۸

۸- عملکرد در مواقع اضطراری

۸-۱- اطلاعات مهم

چراغ‌های فلاشر (احتیاط)	۵۵۶
لزوم توقف خودرو در مواقع اضطراری	۵۵۷

۷- نگهداری و مراقبت

تمیز کردن و حفاظت از بیرون خودرو	۴۰۴
تمیز کردن و حفاظت از داخل خودرو	۴۰۸
نگهداری الزامات نگهداری	۴۹۱
تعمیر و نگهداری عمومی	۴۹۴
بازرسی گازهای آلاینده و برنامه تعمیر و نگهداری (I/M)	۴۹۷

در صورت لزوم بکسل شدن خودرو.....	۵۵۸
در صورت بروز مشکل.....	۵۶۴
در صورت روشن شدن چراغ اخطار یا به صدا	
در آمدن بوق هشدار.....	۵۶۵
در صورت نمایش پیغام هشدار.....	۵۷۲
در صورت پنجره کردن.....	۵۷۵
فعال نشدن سیستم هیبریدی.....	۵۸۸
در صورت خارج نشدن اهرم تعویض دنده از	
موقعیت پارک P.....	۵۹۰
در صورت نکردن صحیح	
ریموت.....	۵۹۱
در صورت خالی شدن شارژ باتری ۱۲ ولتی خودرو.....	۵۹۴
در صورت داغ کردن در.....	۵۹۹
در صورت گیر کردن خودرو.....	۶۰۳

۹-۱. مشخصات خودرو

اطلاعات تعمیر و نگهداری	
(سوخت، سطح روغن و غیره).....	۰۶
اطلاعات سوخت.....	۱۶
اطلاعات لاستیک.....	۱۹
۹-۲. سفارشی سازی	
مشخصه‌های قابل سفارشی سازی.....	۳۱
۹-۳. موارد قابل ریست	
موارد قابل ریست.....	۲۴

ضمیمه

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم	
(بر طرف کردن مشکل).....	۴۴

www.ketaboo.ir

در خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب جهت بدست آوردن اطلاعات مربوط به تجهیزات زیر "کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب" را مطالعه نمایید.

• سیستم صوتی / بصری

• سیستم مسیریاب

• لکسوس اینفورم (Lexus Enform) همراه با سiftی

• مانیتور کمک پارک لکسوس

کانکت (Safety Connect)