

کتابچه راهنمای استفاده از خودروی **BORGWARD BX7**

شرکت کیان موتور وارنا

نگارش ۱ - بهار ۹۷



سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

عنوان و نام پدیدآور : راهنمای استفاده از خودروی BORGWARD BX7 / سفارش‌دهنده شرکت کیان موتور وارنا؛

ترجمه و تنظیم شرکت ویژستاران.

محل نشر : تهران: شرکت ویژستاران، ۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری : ۳۴۷ صفحه - صورت (بخشی رنگی)، جدول (بخشی رنگی).

شابک : 978-600-96973-1-3

وضعیت فهرست نویسی : فیا

موضوع : اتومبیل بوردوار، بکس. ۷ -- نگهداری و تعمیر

موضوع : Borgward BX7 automobile -- Maintenance and repair

شناسه افزوده : شرکت کیان موتور وارنا

شناسه افزوده : شرکت ویژستاران

رده بندی کنگره : ۶۲۹/۲۲۲۲ / ۶۲۹/۲۲۲۲

رده بندی دیویی : ۶۲۹/۲۲۲۲

شماره کتابشناسی ملی : ۵۴۳۵۸۱۷

شماره کتابشناسی ملی

مشخصات

نام : کتابچه راهنمای استفاده از خودروی BORGWARD BX7

BORGWARD BX7 OWNER'S MANUAL

تعداد صفحات : ۳۴۷ صفحه

سفارش دهنده : شرکت کیان موتور وارنا

ترجمه و تنظیم : شرکت ویژستاران

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

ISBN:978-600-96973-1-3



786009

697373

پیش گفتار

لک محترم خودرو بورگوارد

این که خودروی بورگوارد BX7 را انتخاب کرده و از شما متشکریم.

بورگوارد BX7 مجهز به طیف وسیعی از تجهیزات ایمنی و تکنولوژی های پیشرفته می باشد. به منظور تجربه ای رضایت بخش از رانندگی، لطفاً این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید تا با تمام ویژگی های بورگوارد BX7 آشنا شوید.

این کتابچه راهنما شامل عملکردهای خودرو، نکات رانندگی، سرویس و نگهداری خودرو و اقدامات اضطراری می باشد تا از تمام ویژگی های ایمنی و آسایش خودرو بهره و حداکثر کارایی خودرو حفظ شود.

شرکت خودروسازی BORGWARD GROUP AG دائماً در حال توسعه و بهبود مدل های بورگوارد BX7 می باشد. از این رو، لطفاً به یاد داشته باشید که ممکن است بدون اطلاع قبلی ظاهر، تجهیزات و تکنولوژی های موجود در خودرو در هر زمانی دچار تغییر شوند و بر این اساس، این کتابچه راهنما نیز تغییر کند. اطلاعات و تصاویر مربوط دستورالعمل های موجود در این کتابچه راهنما ممکن است مقداری با رایانه که در خودرو با آن مواجه می شوید متفاوت باشد.

بدون کسب اجازه کتبی از طرف شرکت خودروسازی BORGWARD GROUP AG، نباید این کتابچه راهنما را کپی، بازنشر یا ترجمه کرد. به موجب قوانین کپی رایت حقوق مؤلف (تمام حقوق این کتابچه راهنما متعلق به شرکت خودروسازی BORGWARD GROUP AG می باشد).

BORGWARD GROUP AG



BORGWARD

۴	تصویری
۲۰	۱. دستورالعمل‌های ایمنی
۵۵	۲. صفحه کیلومتر
۷۱	۳. ویژگی‌های اصلی خودروی بورگوارد B. 7
۱۱۸	۴. عملکردهای مربوط به رانندگی خودروی بورگوارد B. 7
۱۸۸	۵. سیستم چندرسانه‌ای
۲۰۹	۶. ویژگی‌های بخش داخلی خودرو
۲۵۴	۷. سرویس و نگهداری
۲۹۸	۸. عیب‌یابی
۳۲۸	۹. مشخصات فنی

۲۶۷	درپ موتور
۲۶۰	تمیز کردن تیغه برف پاک کن
۲۷۵	تعویض تیغه برف پاک کن
۹۴	سانروف پانوراما
۱۷۴	چراغ‌های راهنما
۱۷۶	چراغ‌های عقب
۸۱	دستگیره درپ‌ها
۱۱۶	آینه‌های بغل
۳۰۸	نقاط جک زدن خودرو
۱۸۲	درپ باک سوخت
۳۰۶	آسیب‌های مربوط به تایر
۲۸۰	سرویس و نگهداری تایر
۲۸۶	فشار باد تایر
۱۴۷	سیستم کمکی پارک خودرو (سنسور سیستم)
۳۱۴	قلاب بدک‌کشی
۱۷۶	چراغ‌های مه‌شکن عقب
۸۳	درپ پشتی
۱۷۲	چراغ‌های جلو
۱۷۵	چراغ‌های مه‌شکن جلو

۱۷۲	کلید مدور چراغ جلو
۱۷۳	دسته راهنما
۱۰۹	اهرم تنظیم تلسکوپی فرمان
۳۲	کیسه‌های هوای جلو
۵۶	صفحه کیلومتر
۲۲۴	دریچه‌های هوا
۱۸۸	سیستم چندرسانه‌ای
۲۳۷	جعبه داشبورد
۲۱	پدال گاز
۲۱	پدال ترمز
۱۷۷	کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو
۱۷۶	کلید تنظیم میزان روشنایی نور پس‌زمینه
۲۶۷	اهرم بازکننده درب موتور

۲۲۳	دکمه کنترل سیستم تهویه مطبوع صندلی‌های ردیف سوم
۸۳	دکمه درب پشتی برقی
۱۳۵	دکمه روشن و خاموش کردن سیستم کنترل حرکت خودرو در سرازیری
۱۸۷	دکمه روشن و خاموش کردن حالت ECO (اقتصادی)
۲۹۹	دکمه چراغ‌های هشدار خطر (فلاشر)
۱۳۳	دکمه روشن و خاموش کردن سیستم الکترونیکی کنترل پایداری خودرو
۱۴۷	دکمه روشن و خاموش کردن سیستم کمکی پارک خودرو
۱۶۸	دکمه روشن و خاموش کردن سیستم تشخیص نقطه کور
۲۱۷	دکمه بخارزدایی شیشه عقب
۲۱۴	کلید تنظیم دمای سمت راست
۲۱۶	دکمه A/C (روشن کردن کولر سیستم تهویه مطبوع)
۲۱۴	دکمه MODE (تنظیم سیستم تهویه مطبوع)
۲۱۶	دکمه تنظیم گردش هوای داخل خودرو/ ورود هوای بیرون
۲۱۷	دکمه AUTO (عملکرد اتوماتیک سیستم تهویه مطبوع)
۲۱۶	دکمه خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع (OFF)
۲۱۴	دکمه تنظیم سرعت چرخش فن
۲۱۴	دکمه تنظیم دمای سمت چپ
۲۱۷	دکمه یخ‌زدایی شیشه جلو

۱۳۵	دکمه روشن و خاموش کردن سیستم کنترل حرکت خودرو در سرازیری
۱۸۷	دکمه روشن و خاموش کردن حالت ECO (اقتصادی)
۲۹۹	دکمه چراغ‌های هشدار خطر (فلاشر)
۱۳۳	دکمه روشن و خاموش کردن سیستم الکترونیک کنترل پایداری خودرو
۲۲۱	دکمه حالت بخارزدایی و کنترل جریان هوا به سمت پاها در سیستم تهویه مطبوع
۲۱۴	کلید مدور تنظیم دما
۲۱۷	دکمه بخارزدای شیشه عقب
۲۲۱	دکمه حالت کنترل جریان هوا به سمت پاها در سیستم تهویه مطبوع
۲۱۶	دکمه گردش هوای داخل خودرو/ورود هوای بیرون
۲۱۶	دکمه A/C (روشن کردن سیستم تهویه مطبوع)
۲۱۷	دکمه یخزدایی شیشه جلو
۲۲۱	دکمه حالت کنترل جریان هوا به سمت پاها و رو به صورت در سیستم تهویه مطبوع
۲۱۴	کلید مدور تنظیم سرعت چرخش فن
۲۲۱	دکمه حالت رو به صورت سیستم تهویه مطبوع

۲۳۶	درپوش محفظه نگهدارنده کنسول وسط
۲۰۰	پورت ورودی AUX، محل قرارگیری کارت حافظه SD (در صورت مجهز بودن) و پورت USB
۲۴۳	زیرسیگاری قابل جدا شدن
۲۳۹	محفظه نگهدارنده زیرآرنجی کنسول وسط
۲۵۲	فندک
۱۲۵	اهرم تعویض دنده
۲۳۸	شکاف قرار دادن کارت
۱۳۶	عملکرد سیستم توقف خودکار (AUTO HOLD)
۱۲۸	دکمه ترمز پارک برقی
۱۲۱	دکمه استارت
۱۲۵	صفحه راهنمای موقعیت اهرم تعویض دنده



۱۹۱	 دکمه NAVI (مسیریاب)
۱۹۲	 دکمه Radio (رادیو)
۱۹۳	 کلید مدور چندمنظوره
۱۹۴	 دکمه MEDIA (حالت پخش چندرسانه‌ای)
۱۹۶	 کلید روشن کردن سیستم چندرسانه‌ای
۱۹۵	 دکمه جابجایی بین صفحات
۱۹۶	 دکمه ICALL (تماس تلفنی) (در صورت مجهز بودن)
۱۹۵	 دکمه HOME (صفحه اصلی)
۱۹۲	 دکمه BACK (بازگشت)
۱۹۱	 دکمه LINK (برقراری اتصال)

۸۱	 دستگیره‌های داخلی درب‌ها
۸۹	 کلید شیشه بالا بر برقی
۱۷۸	 دسته برف پاک کن
۲۲۶	 دکمه گرمکن صندلی (ردیف جلو)
۲۴۲	 جالیوانی‌های کنسول وسط
۲۳۹	 محفظه نگهدارنده زیرآرنجی کنسول وسط
۲۴۰	 جیب نگهدارنده پشتی صندلی
۲۲۶	 دکمه گرمکن صندلی (ردیف عقب)
۲۲۲	 کنترل کننده سیستم تهویه مطبوع صندلی‌های ردیف دو
۹۹	 صندلی‌ها
۱۰۶	 پشت‌سری صندلی‌ها
۲۵	 کمربندهای ایمنی

۱۱۱	آینه دید عقب
۲۰۷	دکمه SOS (در صورت مجهز بودن)
۲۴۱	جاعینکی
۲۳۰	چراغ آینه آرایش
۲۴۴	دستگیره‌های کناری سقف
۲۳۱	آینه آرایش
۲۵۰	آفتاب‌گیر
۲۲۸	کلید چراغ سقفی



۱. دستورالعمل‌های ایمنی

۳۱	مرور کلی	۲۱	انندگی ایمن
۳۲	کیسه‌های هوای جلو	۲۱	بل از روشن کردن خودرو
۳۵	کیسه‌های هوای جانبی	۲۱	فیوش‌ها
۳۷	کیسه‌های هوای پرده‌ای (در صورت مجهز بودن)	۲۱	ناله‌ها
۳۸	شرایطی که ممکن است کیسه هوا باز شود (به غیر از تصادف)	۲۲	حفظه بار
۳۹	مراجعه به نمایندگی‌های مجاز بورگوارد	۲۲	ضعیت صحیح قرارگیری بر روی صندلی
۴۲	دفع کیسه هوا	۲۴	ندامات احتیاطی مربوط به راننده
۴۳	صندلی کودک	۲۵	مربندهای ایمنی
۴۳	انواع صندلی کودک	۲۸	ملکردهای کمربند ایمنی
۴۵	صندلی کودک	۲۸	ستن کمربند ایمنی
۵۳	ندامات احتیاطی مربوط به گازهای خروجی	۲۸	سیوه صحیح بستن کمربند ایمنی
۵۴	سیستم هشدار ضد سرقت	۲۸	نظیم ارتفاع کمربند ایمنی (فقط کمربندهای ایمنی صندلی‌های ردیف جلو)
		۲۹	زو بسته کردن کمربندهای ایمنی
		۲۹	لاب‌های کمربند ایمنی
		۳۰	تمع‌کننده کمربند ایمنی
		۳۱	یسه‌های هوا