

راهنمای استفاده از خودروی DS 7 CROSSBACK

شرکت آراین موتور
نگارش ۱ - تابستان ۹۷



عنوان و نام پدیدآور	: راهنمای استفاده از خودروی DS 7 CROSSBACK / سفارش‌دهنده شرکت آراین‌موتور؛ ترجمه و صفحه‌آرایی شرکت ویژستاران.
مشخصات نشر	: بهرام انتشارات ویژستاران، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری	: ۲۰۲ ص: مصف. (بخشی رنگی)، جدول (بخشی رنگی).
شابک	: 978-600-95122-4-9
وضعیت فهرست نویسی	: فیا
یادداشت	: عنوان اصلی: DS 7 CROSSBACK owner's manual
موضوع	: اتومبیل دی. اس. ۷ در اس. ۷ -- نگارگری و تعمیر
موضوع	: DS 7 CrossBack automobile - Maintenance and repair
شناسه افزوده	: انتشارات ویژستاران
شناسه افزوده	: شرکت آراین‌موتور
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۷ / ۵۹۳ / ۷۲۱۵ TL
رده بندی دیویی	: ۶۳۹ / ۳۳۳۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۵۸۷۷۴۶

مشخصات

نام : راهنمای استفاده از خودروی DS 7 CROSSBACK

DS 7 CROSSBACK OWNER'S MANUAL

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

تعداد صفحات: ۲۳۲ صفحه

سفارش دهنده: شرکت آراین‌موتور

ترجمه و صفحه‌آرایی: شرکت ویژستاران

ISBN: 978-600-95122-4-9

ISBN: 978-600-95122-4-9



786009

512249

ضمن تشکر و تبریک انتخاب خودروی DS 7 CROSSBACK

در این کتابچه راهنما نحوه استفاده و نگهداری خودرو و نحوه رانندگی با حفظ ایمنی را به شما آموزش می‌دهد.

در خودروی شما تجهیزاتی براساس سطح تزئینات داخلی مدل خودرو و مشخصات در نظر گرفته شده برای کشوری که در آن خودرو عرضه می‌شود ارائه شده است که بطور کامل در این کتابچه راهنما شرح داده شده است.

تصاویر و شرح موجود در این کتابچه فقط بعنوان مرجع در دسترس می‌باشد. شرکت خودروسازی سیترون، یک شرکت سهامی عام با سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ یورو به آدرس:

۹ rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON

و با نام Nanterre Trade و شماره ثبت شده است که از این پس با نام "شرکت سازنده" در این کتابچه آورده می‌شود، این شرکت حق هرگونه اصلاح مشخصات فنی خودرو، سیستم‌ها و تجهیزات جانبی را بدون به‌روزرسانی کردن مطالب این کتابچه راهنما برای خود محفوظ می‌داند.

در صورت انتقال مالکیت خودرو به غیر، حتماً این کتابچه راهنما را در اختیار مالک جدید قرار دهید.

این کتابچه شامل اطلاعات مفید و ضروری در مورد رانندگی است که با آگاهی از آنها رانندگی راحت و آسوده‌ای را تجربه خواهید کرد. اکیداً توصیه می‌شود که این کتابچه راهنما را مطالعه نمایید. این کتابچه نحوه نگهداری و مراقبت از خودرو و نیز سرویس آن را به شما خواهد آموخت، یک راهنمای گارانتی شامل اطلاعات مفید در مورد گارانتی، سرویس کردن و امداد جاده‌ای در اختیار شما قرار داده می‌شود. برای انجام هرگونه عملیات سرویس یا تعمیرات روی خودرو با کارکنان شبکه نمایندگی خودروسازی سیترون تماس بگیرید، از این پس این مجموعه را با نام نمایندگی مجاز DS یا تعمیرگاه مجاز در کتابچه راهنما معرفی می‌کنیم.

علائم موجود در کتابچه راهنما

! هشدار ایمنی

i اطلاعات تکمیلی

e حفظ محیط زیست

خودروهای فرمان سمت چپ

⊕ خودروهای فرمان سمت راست

مرور کلی

- ۴ صفحه نشانگرها و کنترل‌ها
رانندگی اقتصادی (Eco)

01 نمایشگرها

- ۱۰ صفحه نشانگرها
۱۳ چراغ‌های نشانگر و هشدار
۲۷ نشانگرها
۲۸ بررسی ظاهری
۲۹ ثبت‌کننده مسافت
۲۹ نور محیطی
۲۹ کامپیوتر سفری
۳۰ ساعت
۳۱ صفحه لمسی
۳۶ تنظیم تاریخ و ساعت

02 درب‌ها

- ۳۸ ریموت کنترل
۴۰ سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ
۴۴ روش پشتیبانی
۴۷ قفل مرکزی
۴۷ سیستم ایمنی ضدسرقت
۴۸ آژیر هشدار
۵۰ درب‌ها
۵۱ درب پشتی
۵۱ درب پشتی برقی
۵۵ شیشه بالابر برقی
۵۷ باز کردن سانروف پانورامیک

03 رانندگی راحت و ایمن

- ۶۱ تنظیم صندلی
۶۲ صندلی‌های جلو
۶۸ تنظیم غربلیک فرمان
۶۸ آینه‌ها
۷ صندلی‌های عقب
۷۲ عملکرد DS Sensorial Drive
۷۳ ای‌اگر د حسی - حرکتی (DS)
۷۳ سیستم تهویه مطبوع
۷۶ سیستم تهویه بصورت دستی
۷۷ سیستم تهویه به ارماتیک دو منطقه‌ای
۸۱ گردش هوای داخل اتاق خودرو
۸۱ سیستم بخارزدایی - بخارزدایی شیشه جلو
۸۲ گرمکن شیشه جلو
۸۲ سیستم بخارزدایی - بخارزدایی شیشه عقب
۸۳ سیستم تهویه مطبوع
۸۳ محفظه‌های نگهداری جلو
۸۷ چراغ‌های خوش‌آمدگویی
۸۸ نورپردازی داخل اتاق خودرو
۸۸ محفظه‌های نگهداری عقب
۸۹ محفظه بار

04 چراغ‌ها و محدوده دید

- ۹۲ دسته راهنما (کلید چراغ)
۹۴ چراغ‌های راهنما
۹۴ چراغ‌های رانندگی در روز/ چراغ‌های کوچک
۹۴ چراغ‌های پارک
۹۵ چراغ‌های جلو اتوماتیک
۹۵ سیستم روشنایی چراغ راهنمایی تا درب منزل
۹۶ دید در شب DS
۹۸ چراغ‌های نورباین اتوماتیک
۱۰۰ سیستم چراغ‌های تطبیقی جلو (AFS)
۱۰۱ تنظیم چراغ‌های جلو
۱۰۲ سیستم روشنایی چراغ گوشه
۱۰۲ اهرم کنترل برف‌پاک‌کن
۱۰۴ کنترل اتوماتیک برف‌پاک‌کن

05 ایمنی

- ۱۰۷ توصیه‌های ایمنی
۱۰۸ چراغ‌های هشدار خطر (فلاشر)
۱۰۸ بوق
۱۰۸ سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو (ESC)
۱۱۱ سیستم کنترل چسبندگی پیشرفته
۱۱۲ کمربندهای ایمنی
۱۱۵ کیسه‌های هوا
۱۱۹ مشخصات کلی صندلی کودک
۱۱۹ غیرفعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو
۱۲۴ نصب صندلی کودک با استفاده از قلاب‌های ایزوفیکس
۱۲۷ جدول محل نصب صندلی کودک i-Size
۱۲۹ قفل کودک - دستی

09 مشخصات فنی

۲۲۸ مشخصات فنی موتور و بار قابل یدک‌کشی

۲۲۹ موتور بنزینی و بار قابل یدک‌کشی

۲۲۹ ابعاد

۲۳۰ برجسب‌های شناسایی

 سیستم صوتی خودرو

سیستم صوتی DS Connect

سیستم مسیریاب DS Connect

آشنایی با علائم تصویری

bit.ly/helpPSA**07** اطلاعات کاربردی

۱۹۷ مطابقت سوخت

۱۹۷ مخزن سوخت

۱۹۸ یدک‌کشی

۱۹۹ قلاب بکسل با قابلیت جمع شدن

۲۰۰ حالت کاهش بار الکتریکی

۲۰۱ حالت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

۲۰۰ فحات هدایت‌کننده برف و یخ

۲۰۱ نجر چرخ

۲۰۲ سبب پایین رفتن سقف

۲۰۳ موتور

۲۰۴ محفظه موتور

۲۰۴ کنترل سطح مایع

۲۰۶ بررسی‌ها

۲۰۸ توصیه‌های نگهداری

08 در صورت خراب شدن

۲۱۰ مثلث هشدار

۲۱۰ جعبه ابزار

۲۱۲ چرخ زاپاس

۲۱۵ تعویض لامپ

۲۱۹ تعویض تیغه برف‌پاک‌کن

۲۲۰ تعویض فیوز

۲۲۱ باتری ۱۲ ولت

۲۲۵ بکسل کردن

06 رانندگی

۱۳۲ توصیه‌های رانندگی

۱۳۳ سیستم ضدسرقت

۱۳۴ روشن/ خاموش کردن موتور

۱۳۵ ترمز پارک برقی

۱۳۸ گیربکس اتوماتیک

۱۴۲ حالت‌های رانندگی

۱۴۳ سیستم کمکی شروع حرکت در شیب

۱۴۳ نشانگر تعویض دنده

۱۴۴ Stop & Start (روشن/ خاموش شدن خودکار

موتور)

۱۴۶ سیستم تشخیص کاهش فشار باد تایر

۱۴۷ دوربین DS Connected

۱۴۸ سیستم تشخیص و پیشنهادی محدودیت سرعت

۱۵۱ محدودکننده سرعت

۱۵۳ کروز کنترل

۱۵۶ رانندگی DS Connected

۱۵۶ کروز کنترل تطبیقی

۱۶۴ سیستم کمکی حرکت در مسیر

۱۷۰ ترمز ایمنی فعال با هشدار فاصله و ترمزگیری

اضطراری

۱۷۳ سیستم تشخیص خستگی راننده

۱۷۵ سیستم هشدار انحراف از خطوط

۱۷۶ سیستم کمکی حرکت بین خطوط

۱۸۱ سیستم تشخیص نقطه کور

۱۸۳ سنسورهای پارک

۱۸۵ دوربین دنده عقب - با دید ۳۶۰ درجه

۱۹۰ سیستم کمکی پارک